

◎ 立式講桌&電子白板教室（14 間）

篤行樓 Y301, Y302, Y304, Y305, Y306, Y401, Y402, Y404, Y405, Y406,
Y501, Y502, Y504, Y505



注意事項：

1. 若只用麥克風，可直接使用，無需開講桌電源
2. 電腦開機約 3~5 秒
3. 投影機亮有時需時較久，請耐心等待，勿重複按面板關關，會造成設備 LOCK
4. 講桌電腦由講桌操控面板開機，非由電腦開機，無需找電腦開機按鈕
5. 投影機會隨講桌總電源開關而開關，無需另外操作
6. 確認所有設備皆關閉後再關總電源
7. 若無法投影，請切換至正確訊源(3)

開機順序：

1. 拉開桌板
2. 彈起升降保護開關
3. 按(1)「開」講桌總電源
→ 電腦螢幕會自動上升
→ 投影機會開機
4. 按(2)「開」啟電腦，若使用筆電，請將筆電接上 VGA 孔，並接上音源線及網路線
5. 切換(3)選擇正確訊號來源

關機順序：(與開機相反)

1. 關閉電腦（螢幕或滑鼠關機）
2. 按(4)「關」講桌總電源
→ 電腦螢幕會自動收合
→ 投影機會自動關機
3. 按下升降保護開關
4. 閉合桌板（若升降保護開關無法動作，不關桌板亦可）