

F-S86 型觸控顯示器教學設備開機步驟及顯示器畫面功能說明

※適用教室：Y702、Y704、C612、C622、C623、A202、B506B、M110、M112、M216、K202

顯示器教學→ ■開機：1→2→3→4 ■關機：4→3→2→1
 電腦教學→ ■開機：1→2→3→4→5 ■關機：5→4→3→2→1

※請等候觸控顯示器出現 **按下開始** 畫面並**按下**後，再依序按 3→4→5，

- 1→設備櫃總電源
- 2→86 吋顯示器
- 3→無線麥克風接收機
- 4→擴大機
- 5→迷你電腦

電腦必須最後開啟，否則電腦訊號無法輸出至觸控顯示器。電腦開機完成後，如未自動投放畫面至顯示器，請按觸控顯示器首頁功能 **★**，切換電腦訊號源【**後置 HDMI 1**】，即可將電腦畫面投放到觸控顯示器。

※只使用麥克風，請打開：1(總電源)→3(無線麥克風接收機)→4(擴大機)

◆若訊號源無誤，筆電畫面未投影至觸控顯示器，請檢查「筆電」螢幕是否已經設定「同步顯示」(同時按 **⏏ + P**)

※符號說明： 回顯示器首頁 電腦畫面 返回 在畫面/文件上註記 瀏覽開啟過頁籤

本畫面為觸控顯示器首頁，為觸控式螢幕，板面可用觸控筆或手指直接觸控操作、註記書寫

◆請勿使用尖銳棒狀物體直接敲擊觸控螢幕



按一下螢幕 (或在顯示器畫面任意處 2 指同時輕按) 可呼叫浮動工具列

按一下打開顯示器 USB2.0 插槽直接讀取隨身碟資料檔案，可免開電腦教學。

自顯示器下方往上滑，呼叫出工具列

按一下回到「觸控顯示器首頁」

2 按一下開顯示器

櫃內放置：(向右轉開)
 外接筆電用線材
 VGA+觸控 USB 線
 +音源線、
 HDMI+觸控 USB 線、
 網路線、電源線

※外接筆電請選擇訊號源：後置 HDMI 2

3 開無線麥克風接收機

4 開擴大機 (聲音/音量調整)

5 開迷你電腦 (附光碟機)
 ※請等候觸控顯示器出現 **按下開始** 畫面並**按下**後，再按開電腦，否則電腦訊號無法投放至顯示器。

1 (設備櫃右側邊) 使用前查看設備總電源是否開啟：亮紅燈(開)